




## CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S

Номер частини:	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S
Виробник / марка:	Schurter
Опис продукту	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
Технічні таблиці:	<a href="#">PDF CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S.pdf</a>
Статус RoHs	 Без свинцю / RoHS відповідність
Корабель від	Гонконг
Шлях відвантаження	DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[ЗАПИТ ЦІН](#)

Зображення може бути поданням. Див. Специфікації для деталей продукту.

### Технічні характеристики CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S

НОМЕР ЧАСТИНИ	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S
ВИРОБНИК	Schurter
ОПИС	SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V
СТАТУС БЕЗКОШТОВНОГО СТАТУСУ / ROHS	Без свинцю / RoHS відповідність
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ	<a href="#">PDF CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S.pdf</a>
РЕЙТИНГ НАПРУГИ - DC	60V
РЕЙТИНГ НАПРУГИ - ЗМІННОГО СТРУМУ	42V
ТИП	Capacitive, Illuminated
СТИЛЬ ЗАВЕРШЕННЯ	Wire Leads
ФУНКЦІЯ ПЕРЕМИКАННЯ	Off-On
СЕРІЯ	CPS
РОЗМІРИ ПАНЕЛЬНОГО ВИРІЗУ	Circular - 19.10mm Dia
УПАКОВКА	Bulk
РОБОЧА ТЕМПЕРАТУРА	-40°C ~ 60°C
ТИП МОНТАЖУ	Panel Mount, Front
РІВЕНЬ ЧУТЛИВОСТІ ВОЛОГИ (MSL)	1 (Unlimited)
МЕХАНІЧНЕ ЖИТТЯ	-
СТАТУС БЕЗКОШТОВНОГО СТАТУСУ / ROHS	Lead free / RoHS Compliant
ЗАХИСТ ВІД ВТОРЖЕНЬ	IP67 - Dust Tight, Waterproof
НАПРУГА ОСВІТЛЕННЯ (НОМІНАЛЬНА)	5 ~ 28 VDC
ТИП ОСВІТЛЕННЯ, КОЛІР	LED, Cyan/White
ОСОБЛИВОСТІ	Finger Guide, G Symbol
ЕЛЕКТРИЧНЕ ЖИТТЯ	-
ДЕТАЛЬНИЙ ОПИС	Pushbutton Switch SPST Capacitive, Illuminated Panel Mount, Front
ПОТОЧНИЙ РЕЙТИНГ	100mA (AC/DC)
КОЛІР - ПРИВІД / КОВПАЧОК	Silver
СХЕМА	SPST
ТИП ПРИВОДУ	Round, Button, Flush

### Пов'язані теги

Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S	Дистриб'ютор CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S	Постачальник CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S
Ціна CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S	Зображення CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S	Зображення CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S PDF Лист даних	CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S Завантажити таблицю даних	Лист даних CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S
CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S запас	Купуйте CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S	Купуйте Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S	Постачальник Schurter	Дистриб'ютор Schurter
Schurter CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S	Schurter Inc. CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1007-S	

### Супутні товари

 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1003-S</b>          Виробники: Schurter          Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наявності: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1013-S</b>          Виробники: Schurter          Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наявності: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1009-S</b>          Виробники: Schurter          Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наявності: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1004-S</b>          Виробники: Schurter          Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наявності: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1011-S</b>          Виробники: Schurter          Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наявності: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1001-S</b>          Виробники: Schurter          Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наявності: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1006-S</b>          Виробники: Schurter          Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наявності: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1008-S</b>          Виробники: Schurter          Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наявності: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1005-S</b>          Виробники: Schurter          Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наявності: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1010-S</b>          Виробники: Schurter          Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наявності: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>
 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1012-S</b>          Виробники: Schurter          Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наявності: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>	 <p><b>CPS19-LA00A10-SNCSNCWF-RI0CWVAR-W1002-S</b>          Виробники: Schurter          Опис: SWITCH PUSHBUTTON SPST 100MA 42V          В наявності: Out stock</p> <p><a href="#">RFQ</a></p>